

# MANUEL D'UTILISATION DU LOGICIEL INFLEXION VERSIONS -PC ET -EF





## Sommaire

Configuration préconisée.	2
Inflexion-PC	3
Présentation	3
Les différentes zones d'affichage	4
Démarrer avec Inflexion-PC	. 5
Cadre « Section »	. 7
Cadre « Matière »	. 7
Cadre « Poutre »	. 8
Menu configuration	. 9
Inflexion-EF	10
Présentation	10
Démarrer avec Inflexion-EF	11
Créer rapidement un modèle	11
Créer un modèle à partir de zéro	13
Affichage du menu de saisie	13
Menu « Barre »	14
Création.	14
Modification.	14
Suppression.	14
Menu « Positionnement »	15
Création.	15
Modification	15
Suppression.	15
Menu « Force »	16
Création.	16
Modification	16
Suppression.	16
Affichage graphiques	17
Affichage des barres	17
Affichage des réactions	17
Affichage des forces	17
Affichage des charges réparties	18
Affichage des déplacements forcés.	18
Affichage du coefficient de sécurité minimum.	18
Affichage des différents diagrammes	19
Affichage des résultats pour un point donné	19
Conditions d'utilisations	20
NOTES :	21

### Configuration préconisée.

Environnement Windows XP, 256 mégas de RAM, écran cathodique.



## Inflexion-PC

### Présentation



Inflexion est l'outil indispensable pour le dessinateur industriel qui désire effectuer de rapides calculs de dimensionnement pendant l'étude de son projet.

Inflexion est un logiciel utilitaire de dimensionnement par calcul de résistance des matériaux en flexion plane. Conçu par ses utilisateurs, ses atouts sont :

-la facilité d'apprentissage.

- -la simplicité d'utilisation.
- -la convivialité et la facilité d'optimisation des résultats.
- -d'édition des résultats.

Inflexion permet le calcul à partir de 25 types différents de sections dont 7 types de poutrelles standards (profilés IPE, IPN, HEA, HEB, UPE, UPN et UAP) et 18 schémas différents de mises en contraintes.

L'utilisation d'inflexion ne se limite pas aux cas prédéfinis. Il est possible par exemple d'entrer manuellement la valeur du moment quadratique obtenue par logiciel de CAO. Il en est de même pour le moment de flexion maximal.

Inflexion évite les calculs empiriques. Il permet non seulement le calcul de la contrainte en fonction des forces exercées, mais aussi:

- la recherche des forces et de la contrainte en fonction de la flèche,

- la recherche des forces et de la flèche à la limite élastique.

Après un premier cycle de calcul, l'ajustement des dimensions s'obtient en faisant varier les curseurs.



### Les différentes zones d'affichage

Pour effectuer un calcul avec Inflexion, il est nécessaire de renseigner trois zones. L'affichage se décompose en quatre zones principales :

1. La zone appelée <u>« section »</u>, qui définie la forme de la section à étudier. Elle comporte : -un panel de 25 sections différentes prédéfinis,

-une fenêtre où renseigner les différentes cotes ou choisir la taille de poutrelle standard choisie.

-les résultats,

-une icône pour saisir manuellement le résultat.

- 2. La zone appelée <u>« matériau »</u> où sont renseignés les différentes caractéristiques mécaniques du matériau de la poutre. Les valeurs peuvent-être directement renseignées à partir de la liste située dans le menu supérieur. Cette liste peut être enrichie ou modifiée par l'utilisateur.
- 3. La zone appelée <u>« poutre »</u> où est définie la méthode de mise en contrainte de la poutre. Elle peut-être choisie parmi 18 cas prédéfinis, le cas échéant le moment de flexion peut-être saisi manuellement. L'utilisateur peut choisir entre trois types de calculs. Le calcul de la flèche en fonction de la charge. Le calcul de la charge en fonction de la flèche. Le calcul de la charge maximale à la limite de la limite élastique.



4. La quatrième zone est celle des résultats généraux.



### Démarrer avec Inflexion-PC



contrainte et la force".

But: Soit une lamelle ressort qui maintient en position un transistor sur un dissipateur thermique. Rechercher la force exercée par la lamelle.

Données: Flèche 5mm, longueur de lamelle: 40mm, section de la lamelle 0.5mm x 10mm.

Pour effectuer le calcul il va falloir renseigner successivement les zones 1, 2 et 3 de l'affichage.



orce et la flèche à la limite élast



Renseigner la longueur de la lamelle L=40 et la valeur de la	Choix de ca
flèche f=5.	L 40 mm
Cliquer sur le bouton "Calculer la force en fonction de la flèche".	f 5 mm
La force obtenue est 5.37 N.	<b>*</b>
	~
	<b>A</b>
	Calculer la force en fonction de la flèche

Des curseurs sont apparus sur les données. En agissant sur ces curseurs, il est possible d'optimiser en temps réels la valeur de la force. Autres fonctions de la partie poutre. Faites varier le curseur "h" jusqu'à la valeur 0.6; la force obtenue est maintenant de 9.28N.



Renseigner maintenant dans le cadre matériau: limite élastique
800Mpa et densité: 7800 kg/m3.
Cliquer sur "Calculer la force en fonction de la flèche". On
obtient dans les résultats le coefficient de sécurité, qui est le
rapport entre la fatigue calculée et la limite élastique de la
matière. On obtient aussi accessoirement la masse de la poutre et
sa superficie.



#### Cadre « Section »





### Cadre « Poutre »

	Affiche le tableau de sélection de schéma de mise en contrainte des poutres.
Choix de calcut Calculer la contrainte et la fléche Calculer la contrainte et la fléche à la timbe élastique Calculer la force et la fléche à la timbe élastique Calculer la force et la fléche à la timbe élastique	Choix1: Pour calculer la valeur de la flèche et la résistance de la poutre. Choix 2: Pour calculer la force et la résistance de la poutre en fonction de la flèche. Choix 3: Calcule la flèche et la force nécessaire pour atteindre la limite élastique de la poutre.
Mf max mm² I N.m	Permet de saisir manuellement la valeur du moment de flexion maximal.



#### Menu configuration





JI.

#### flexion 👬 Nouveau calcul - O X Matériau Limite élastique 215 MPa 340 MPa Limite rupture Matériau: F24 Module d'élasticité: 210000 MPa Densité: 7800 Kg/m<sup>3</sup> on de mise en contr Pourcentage par rap Barre Position 2 Force x= 728 8889 mm à la contr 0 Ch. rép71,1564 71,1564 Coef mi Poutrelle UPE Effer man rot man Mf max 100 • 100 mm G 55 mm 6 Cal Gz inflexion Effort tranchant maxi: 44472,7500N à 1000,0000 Effort tranchant mini: 44472,7500N à 1000,0000 Contrainte maximum: 215,0000Mpa à 1000,0000 Contrainte minimum: 0,0000Mpa à 0,0000 Coef, sécurité maximum: +Infini à 0,0000 Coef, sécurité minimum: 1,0000 à 1000,0000 ? ent maxi: 0,0000mm à 2000,0000 En x= 728,888888888888 mm. Ca ant mini: -0,8844mm à 400,0000 naxi: 0,0034rad. à 2000,0000 Déplacement= -0,4493 mm. Rotation= 0,0023 rad. G ini: -0.0034rad, à 0.0000 80948,0000Nmm à 1600,0000 94550,0000Nmm à 1000,0000 Coefficient de sécurité = 16,2468 498 ent= 547465.0430 N.mm Effort tranchant= -25181,4593 N IGz ন্থ OK mm4 Coefficient de sécurité: Contrainte: 215,0000 MPa Surface de peinture: 0 8000 m<sup>2</sup> Masse: 19,5000 Kg Titre: Mér

### Inflexion-EF

#### Présentation

Inflexion-EF possède toutes les fonctionnalités d'Inflexion-PC. Il est équipé en supplément d'un module permettant de modéliser soi-même des schémas de mise en contrainte de la poutre. Le nombre de cas possible à étudier n'est plus limité. L'utilisation du calcul par éléments finis permet en outre de décomposer la poutre en sections de caractéristiques différentes. Cette version permet aussi de connaitre les valeurs à un point donné de la poutre. La ligne élastique, le diagramme de l'effort tranchant, du moment de flexion, la courbe de la pente peuvent être représentés sur le graphique. Inflexion-EF calcule également les réactions. La ligne élastique peut être colorée en fonction de la valeur de la contrainte.

Pour garder la convivialité d'Inflexion-PC, les menus restent inchangés. Pour accélérer la modélisation, une icône permet de convertir, d'un simple click, un cas prédéfini en mode de calcul par éléments finis.

A l'identique d'Inflexion-PC, cette version permet de faire varier dynamiquement les données après un premier cycle de calcul. Ainsi les calculs empiriques sont évités.



### Démarrer avec Inflexion-EF

### Créer rapidement un modèle

Soit une charge répartie le long d'une poutre reposant sur quatre appuis. Ce cas ne figure pas dans les cas prédéfinis.

Effectuons d'abord, le calcul en utilisant les fonctions connues d'Inflexion-PC et en choisissant une charge répartie le long d'une poutre reposant sur trois appuis dans le menu des cas prédéfinis.

Considérons un UPE de 100, matière : E24, longueur de poutre 2000mm. Calculer la charge à la limite élastique.



Après avoir effectuer le calcul, cliquer sur



Puis sur : <sup>1,1</sup>

Choisir l'appui simple et indiquer une position de 650mm.



,valider.



Cliquer sur modifier un positionnement :



Dans la liste, choisir « Appui simple à x=1000 », puis valider. Entrer une nouvelle position (1350), puis valider.

En faisant un click-droit sur le graphique, on peut choisir quel diagramme afficher. En faisant un double-click sur une position particulière de la poutre, on obtient tous les résultats concernant le point considéré.

Simulons maintenant le déplacement d'une charge sur la poutre. Réduire la longueur de la charge.

ement	Force
6	

Cliquer sur la modification de charge :

Modification de charge			
Position: 0 mm			
C Charge ponctuell		<ul> <li>Charge réparti</li> </ul>	
	N	F1 F2 Longueur: 100	mm
	Nmm	F1 71,1564	N
	Valider	F2 1 1 71.1564	N

Entrer une longueur de 100mm :

#### Valider.

Re-cliquer sur modification de charge. Déplacer le curseur de position, observer l'animation du graphique.

Position 259 mm	n		
C Charge ponctuell		Charge réparti	
п (†) + (г	N	Longueur: 100	mm
- 001-	Nmm		N
		The second se	
Modélisation de mise en com	Valider trainte Positionnement	Force Pourcentage per report 8 le contrante maximum	N x= 1057.7
Modélisation de mise en con	Valider trainte Positionnement	Force Pourcentage per report a la contracte maximum	N x= 1057.7
Modification de mise en con Barre Barre Ch. rép. 4,5588 Cuel mi. By max.	Valider trainte Posibornement SS92 prof. geor.	Force Pourcentage per report as contraine maximum	N x= 1057.7
Modilisation de mise en con Barre Ha	Valider ersinte Postsornement SS92 ref grees	F2 ↑ ↓ 71.1564	x= 1057.7



### Créer un modèle à partir de zéro

Pour commencer une modélisation, il faut d'abord créer un premier élément de poutre, appelé



« barre ». Pour cela renseigner les zones sections et matière puis cliquer sur l'icône

Indiquer la longueur de la barre.

Le premier élément de poutre est maintenant saisi. Il est maintenant possible de créer de nouveaux éléments, ainsi que des positionnements et des charges.

#### Affichage du menu de saisie



Le menu se compose de trois groupes d'icônes relatives aux barres, positionnements et chargements de la poutre. Pour chaque groupe une touche sert à la création de l'élément, sa modification et sa suppression. S'il ne subsiste plus qu'une barre, il n'est pas possible de la détruire.



#### Menu « Barre »

#### Création.

Si l'on clique sur l'icône +, la nouvelle barre aura pour caractéristiques celles affichées dans les zones *sections* et *matière*.

Pour créer un nouvel élément de poutre, il convient donc de renseigner en premier ces deux zones avant de cliquer sur l'icône 🛨.



Le nouvel élément se dispose à la suite des précédents. Il n'est pas possible d'insérer un nouvel élément entre deux éléments existants.

#### Modification.

Après avoir cliquer sur l'icône modification, choisir l'élément à modifier dans la liste. Lorsque l'on choisit une barre dans la liste sa section et sa matière s'affiche dans la fenêtre principale. Pour indiquer que ces informations correspondent à la barre sélectionnée, ces zones se foncent.

Cliquer sur valider.

La modification de la longueur de la barre se fait dans la zone ci-dessous.



A la fin de la modification valider en cliquant sur Attention ! Après modification, tous les positionnements et forces situés en dehors de la poutre sont supprimés. **Suppression**.

Cliquer sur , procéder comme au chapitre *Modification*. Les barres suivant la barre supprimées seront accolées aux barres précédant la barre supprimée. Attention ! Après suppression, tous les positionnements et forces situés en dehors de la poutre sont supprimés.



#### Menu « Positionnement »

#### Création.

Cliquer sur , choisir le type de positionnement, éventuellement son orientation, et sa position, valider. Une flèche et une pente forcées à zéro équivalent à un encastrement.



#### Modification.

Cliquer sur et a construction de la construction de

#### Suppression.

Cliquer sur **L**, choisir le positionnement à supprimer, valider.



#### Menu « Force »

#### Création.

Cliquer sur *choisir* le type de force, son sens et sa position, valider.



#### Modification.

Cliquer sur  $\blacksquare$ , choisir la force à modifier, valider. Une fenêtre identique à celle du chapitre précédent apparait. Les valeurs sont modifiables dynamiquement à l'aide de curseurs.

#### Suppression.

Cliquer sur **L**, choisir la force à supprimer, valider.



### Affichage graphiques

#### Affichage des barres.

Les flèches indiquent la ligne où sont affichées les abscisses des différents éléments de poutre ainsi que la représentation de la limite entre deux barres.



#### Affichage des réactions

Les flèches indiquent la ligne où sont affichées les valeurs des différentes réactions.



#### Affichage des forces.

Les flèches indiquent la ligne où sont affichées les valeurs des différentes charges appliquées et les symboles représentant les couples et forces.





#### Affichage des charges réparties.

Les flèches indiquent la ligne où sont affichées les valeurs extrêmes des charges réparties ainsi que la représentation des charges réparties.



#### Affichage des déplacements forcés.

Les flèches indiquent la ligne où sont affichées les valeurs des positionnements forcés ainsi que la représentation des pentes et flèches imposées.



#### Affichage du coefficient de sécurité minimum.

Les flèches indiquent la ligne où sont affichées la position de la section de poutre présentant le coefficient de sécurité le plus faible.





#### Affichage des différents diagrammes.

Sur le graphe, faire click droit avec la souris et biffer les courbes désirées. Vous pouvez également utiliser les boutons T,M,P,F,C,R.



L'échelle du graphique est automatique. Elle est recalculée pour avoir la plus grande représentation possible. De ce fait, il est normal de ne pas voir une poutre se courber si la valeur d'une charge est augmentée.

La coloration de la contrainte permet de visualiser les endroits de la poutre les plus sollicités. *Il s'agit de la contrainte due au moment de flexion*. Cette fonction est utile dans le cas d'une poutre comportant plusieurs éléments.

#### Affichage des résultats pour un point donné.

Amener le curseur de la souris sur le point recherché. Son abscisse est indiqué en haut à droite du graphique (x=...). Faire un double click, les valeurs s'affichent.





## **Conditions d'utilisations**

Toutes les données et les calculs sont donnés à titre indicatif. Seul le travail en flexion est calculé. La superficie calculée est la superficie extérieure pour les pièces creuses. L'utilisation unique de cet outil n'est pas suffisante pour les calculs devant assurer la sécurité des biens et des personnes. Voir les autres conditions d'utilisations générales.

Les caractéristiques des matériaux à considérer doivent correspondrent à celles demandées par les hypothèses de la RDM (continuité de la matière, homogénéité, isotropie).

L'auteur de ce programme détient les droits de propriété de ce programme. Son utilisation implique que vous acceptez l'ensemble des termes, conditions et notifications contenus et cités dans ce document (les Conditions d'Utilisation). Si vous n'acceptez pas ces conditions d'utilisation, veuillez ne pas utiliser ce programme. Nous nous réservons le droit, à notre discrétion, de mettre à jour ou de modifier les conditions d'utilisation. Par conséquent, veuillez vérifier régulièrement ces dernières afin de savoir si elles ont été modifiées. Nous considérons que vous acceptez une modification des conditions d'utilisation si vous continuez à utiliser le programme après publication de cette modification.

#### DROITS DE PROPRIETE

Vous reconnaissez et acceptez que l'ensemble du contenu et des éléments disponibles avec ce programme sont protégés par des copyrights, droits de protection ou autres droits et lois sur la propriété. Le contenu et les éléments disponibles sont exclusivement détenus et contrôlés par l'auteur de ce programme.

#### CONCESSION DE LICENCE LIMITEE

Vous vous engagez à ne jamais vendre, céder sous licence, louer, distribuer, transmettre, copier, reproduire, présenter publiquement, exécuter publiquement, publier, adapter, éditer, modifier, décompiler, désassembler le contenu de ce programme, et à ne jamais reconstituer la logique du programme, ni créer d'oeuvre dérivée à partir de ce contenu ou de ces éléments. Vous vous engagez à ne jamais utiliser le contenu ou les éléments de ce programme dans un quelconque but commercial. Le non-respect de l'une des clauses de ces conditions d'utilisation mettra fin à cette licence automatiquement et sans préavis de la part de l'auteur du programme.

#### EXCLUSION DE GARANTIE

Malgrès des vérifications poussées, ce programme peut contenir des inexactitudes. l'auteur du programme se réserve le droit de modifier ou de supprimer le programme sans avis préalable. Ni l'auteur du programme, ni la société prestataire des services Internet permettant de se procurer le programme, n'offrent de garantie quant à son contenu. L'utilisateur assume tous les risques d'utilisation. Aucune responsabilité n'incombe à l'auteur du programme, à l'éditeur du site, à ses fournisseurs, ou ses prestataires de services, quand à l'utilisation du programme. LE PROGRAMME FOURNI SUR CE SITE L'EST SANS AUCUNE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPLICITE. AUCUN AVIS NI AUCUNE INFORMATION FOURNIS PAR L'EDITEUR DU SITE OU L'HEBERGEUR, LEURS SOCIETES MÈRES OU AFFILIEES OU LEURS EMPLOYES RESPECTIFS NE PEUT CREER DE GARANTIE. NI L'AUTEUR DU PROGRAMME, NI L'HEBERGEUR, NI LEURS SOCIETES MÈRES OU AFFILIEES NE GARANTISSENT LA PRECISION, LA FIABILITE ET L'EXACTITUDE DU CONTENU ET DES ELEMENTS DU SITE; NI LA DISPONIBILITE DU SITE EN TOUT LIEU ET À TOUT MOMENT; NI L'ABSENCE DE VIRUS OU D'AUTRE ELEMENT NUISIBLE DANS LE CONTENU, LES INFORMATIONS ET LES LOGICIELS, ET DANS TOUT ELEMENT ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE. LIMITATION DE RESPONSABILITE

L'AUTEUR DU PROGRAMME, L'HEBERGEUR, LEURS SOCIETES MÈRES OU AFFILIEES, PARTENAIRES, FILIALES OU CONCEDANTS DE LICENCE NE SONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS - Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, DE LA PERTE DE BENEFICE, DE CLIENTÈLE OU DE DONNEES - DUS À L'UTILISATION OU À L'INCAPACITE D'UTILISER LE PROGRAMME OU LE CONTENU ET LES ELEMENTS AUXQUELS CELUI-CI PERMET D'ACCEDER. CETTE LIMITATION S'APPLIQUE, EN MATIÈRE DELICTUELLE COMME CONTRACTUELLE, MÊME SI L'AUTEUR DU PROGRAMME, OU L'HEBERGEUR N'ONT ETE INFORME DE LA POSSIBILITE D'UN TEL DOMMAGE. INDEMNISATION A sa demande, vous vous engagez à indemniser; l'auteur du programme, l'éditeur du Site, ses sociétés mères ou affiliées, partenaires, filiales ou concédants de licence ainsi que leurs employés, contractants, agents et dirigeants, en cas de mise en cause de leur responsabilité, ainsi que de réclamations et frais (dont honoraires d'avocat) découlant de votre utilisation ou de vos erreurs dans l'utilisation du programme. Dans la mesure du possible, vous acceptez de coopérer avec l' auteur du programme pour sa défense dans le cadre de toute affaire dans laquelle vous devriez offrir une indemnisation. LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPETENT

Ces conditions d'utilisation sont régies et interprétées par les lois Françaises. Sauf mention contraire dans le présent document, cet accord constitue la totalité du contrat passé entre vous et l'auteur du programme en ce qui concerne le programme, et il annule et remplace toutes les communications et propositions antérieures ou simultanées (qu'elles soient orales, écrites ou électroniques) relatives à ce programme entre vous et l'auteur du programme, ses sociétés mères ou affiliées ou concédants de licence. Si une partie de ces conditions d'utilisation était considérée comme invalide ou inapplicable, elle devrait être interprétée selon la loi en vigueur de manière à identifier au mieux les intentions initiales des parties, et le reste des présentes des conditions demeurera en vigueur.



## NOTES :